

The N-GAGE logo is positioned in the upper right quadrant. It features the text "N-GAGE" in a bold, sans-serif font. The "N" is red, while the "GAGE" is white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a stylized globe. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356464

GUÍA RÁPIDA PARA NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People y N-Gage son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso. La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Contenido

Introducción	1
Instalación de Nokia Modem Options	1
Conexión del dispositivo Nokia N-Gage device al PC	3
Selección del teléfono como módem	4
Inicio de Nokia Modem Options	6
Desinstalación de Nokia Modem Options	7
Notas importantes de seguridad	8

Introducción

Consulte el manual de usuario del producto para obtener instrucciones sobre el funcionamiento, el cuidado y el mantenimiento, incluida información importante sobre seguridad.

Con Modem Setup se instalarán los siguientes componentes en el ordenador:

- Controladores de módem para fax y datos Nokia N-Gage, que le permiten utilizar el teléfono como módem en llamadas de datos y de fax
- Nokia Modem Options que le permite establecer opciones para las llamadas de datos que realice

Nokia Modem Options funciona con Windows 98SE/Me/2000/XP y es compatible con el perfil de FAX y Bluetooth DUN.

Instalación de Nokia Modem Options

1. En el menú principal del CD-ROM, haga clic en **Software** y, a continuación, en **Instale ahora**. Haga clic en **Nokia Modem Options.exe**.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si no dispone del CD-ROM:

1. Descargue el archivo de instalación (setup.exe).
2. Vaya al directorio donde descargó el archivo y haga doble clic en él.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Después de la instalación

Para comprobar los módems que tiene instalados, seleccione **Panel de control** y **Nokia Modem Options**. La ventana Módems Nokia instalados enumera todos los módems de alta velocidad de Nokia que tenga instalados. Si el módem Nokia N-Gage (Bluetooth) no está en la lista, tendrá que instalarlo manualmente.



Nota: Si está utilizando otro modelo de teléfono Nokia, seleccione los controladores correspondientes siguiendo el número de cuatro dígitos que corresponda al modelo de su teléfono.

Agregar el módem Bluetooth:

1. Active el perfil **Acceso telefónico** a redes desde el software Bluetooth de Windows. Active Bluetooth en el teléfono, y conecte el teléfono al PC. Si desea obtener más información sobre la conexión del teléfono al PC, consulte el capítulo Conexión del dispositivo N-Gage al PC.
2. Abra **Panel de control** y seleccione **Opciones de teléfono y módem**.
3. En **Opciones de teléfono y módem** seleccione la ficha **Módems**. Haga clic en **Agregar...**
4. En el cuadro de diálogo **Instalar nuevo módem** seleccione **No detectar el módem. Lo seleccionaré de una lista**. Haga clic en **Siguiente**.
5. En la lista **Fabricante**, seleccione **Nokia**. En la lista Modelos, seleccione el módem que desee actualizar. Haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione la opción **Puertos seleccionados**. En la lista, seleccione el puerto COM en el que desee instalar el módem. Haga clic en **Siguiente**.

7. Si aparece el cuadro de diálogo **Firma digital no encontrada**, lea la nota. Haga clic en **Sí** para continuar la instalación, o **No** para interrumpirla.

Si decide continuar con la actualización, podrá ver el módem Nokia N-Gage (Bluetooth) en la lista Módems Nokia instalados en el Panel de control de Nokia Modem Options.

Conexión del dispositivo Nokia N-Gage device al PC

1. Asegúrese de que se ha insertado la tarjeta Bluetooth en la ranura de tarjeta para PC de su ordenador y de que se ha instalado el software Bluetooth.
2. Active la conexión Bluetooth del teléfono. Vaya a **Menú**, abra la carpeta **Herramientas** y seleccione **Bluetooth**. Si utiliza Bluetooth por primera vez, se le solicitará que proporcione un nombre de Bluetooth para su teléfono. Escriba un nombre (máx. 30 caracteres) o utilice el nombre predeterminado Nokia N-Gage. A continuación, seleccione Bluetooth **Activada**.
3. Active DUN o el perfil de FAX en el software Bluetooth. A continuación, active un descubrimiento de dispositivo Bluetooth desde el software Bluetooth. Para obtener información sobre cómo realizar estas tareas, consulte la documentación del usuario del software Bluetooth.
4. Si conecta por primera vez el dispositivo Nokia N-Gage al PC mediante una conexión Bluetooth, es necesario emparejar los dispositivos. Para emparejar los dispositivos es necesario escribir un código de acceso para ambos. Cree su propio código de acceso (1-16 caracteres, numéricos) y escriba el mismo código de acceso tanto en el teléfono como en el PC cuando se le solicite. Este código de acceso se

utiliza sólo una vez y no es necesario memorizarlo. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de la consola de juegos Nokia N-Gage.

5. Autorice la conexión entre el Nokia N-Gage y su PC. Seleccione **Sí** cuando la solicitud de conexión aparezca en la pantalla del teléfono. Puede configurar el PC como autorizado, lo que significa que la conexión entre el teléfono y su PC se ha realizado sin una autorización independiente. Para ello, vaya a la vista **Dispositivos vinculados** del teléfono, desplácese al dispositivo y seleccione **Opciones**. Seleccione **Fijar como autoriz.**
6. En Nokia Modem Options, seleccione el módem Bluetooth apropiado para su teléfono y seleccione las opciones de conexión más adecuadas para el tipo de uso del módem que necesite. Finalmente, haga clic en Aceptar.
7. Se ha realizado la conexión.



Nota: Los controladores de módem de fax y datos Nokia N-Gage se instalarán automáticamente durante el proceso de instalación.

Selección del teléfono como módem

Puede utilizar el teléfono con una amplia gama de aplicaciones de comunicaciones de fax y datos disponibles comercialmente. Al configurar una aplicación de datos o de fax, debe seleccionar el teléfono Nokia-N-Gage (Bluetooth) como módem.



Nota: Ya que los dispositivos Bluetooth se comunican mediante ondas de radio, no es necesario que su teléfono y el otro dispositivo estén en la línea de visión. Sólo debe haber un máximo de 10 metros de separación entre ambos dispositivos, aunque la conexión puede verse sujeta a interferencias provocadas por obstáculos como muros u otro tipo de dispositivos electrónicos. Puede haber restricciones para la utilización de dispositivos Bluetooth. Póngase en contacto con los representantes locales.

Inicio de Nokia Modem Options

Puede iniciar Nokia Modem Options desde el Panel de control:

Haga clic en el botón **Inicio**, señale **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.

En el **Panel de control**, haga doble clic en **Nokia Modem Options**.

Puede modificar los valores de llamada de datos aunque el teléfono no esté conectado al ordenador. Consulte la ayuda de Nokia Modem Options para obtener información sobre el establecimiento de estas opciones.



Nota: GPRS es una tecnología que permite la utilización de teléfonos móviles para el envío y la recepción de datos a través de una red móvil. El uso de los servicios GPRS requiere que la red sea compatible con la tecnología GPRS (General Packet Radio Service) y que esté abonado a este servicio. El precio de los servicios GPRS puede diferir del precio de los servicios de datos GSM normales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.



Nota: Para utilizar servicios de datos de alta velocidad GSM, la red debe admitir la tecnología HSCSD (Datos conmutados en circuito de alta velocidad) y el usuario debe estar abonado a este servicio. Los servicios de datos de alta velocidad GSM pueden costar un poco más que los servicios de datos GSM normales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Desinstalación de Nokia Modem Options

1. Haga clic en el botón **Inicio**, señale **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.
2. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
3. En la ficha **Instalar o desinstalar**, seleccione **Nokia Modem Options** en la lista de programas que pueden ser eliminados.
4. Haga clic en **Agregar o quitar**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que se eliminen los archivos de programa.

Notas importantes de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad en las guías del usuario de su teléfono y PC también deben aplicarse cuando este producto se emplee con el teléfono.

Acuérdese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes para protegerlos de posibles pérdidas o modificaciones.

Instale únicamente software desde fuentes que ofrezcan una protección adecuada frente a software perjudicial.